MAXVIEW RôAM Roam App jetzt herunterladen!



Verfügbar für iOS & Android



Online gehen – Schritt-für-Schritt Anleitung



Laden Sie die Roam App auf Ihr Smartphone. (Siehe Seite 2).



Starten Sie die Roam App und drücken Sie auf "Einrichtung starten".



Folgen Sie der Schritt-für-Schritt Anleitung.

		Anme	Idung		
Geb	en Sie Bei	nutzernan fortzul	ne und Pa ahren.	sswort	ein um
Benutze admin	rname				
Passwor admin	t 01				8
¢	Benutzei	rdefiniert	e IP-Adre	sse	0

Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, verwenden Sie folgende Zugangsdaten: Benutzername: admin Passwort: admin01



Registrieren Sie Ihre Roam über die App, dafür benötigen Sie eine stabile Internetverbindung. Geben Sie nun die Seriennummer ein, diese finden Sie auf der Rückseite des Routers. Achtung: Der Router kann nur zweimal pro Seriennummer registriert werden.*

6	ersicht	RQAM			
 WLAN ist nicht verbunden mit dem Router. 					
6					
Ina	iktiv	Inaktiv			
វវរ	System	>			
9	Datenverbrauc	h >			
ŝ	WLAN Konfigu	ration >			
-	Lot	ŝ			
	Dashboard	Einstellungen			
l I					

Jetzt ist die Roam App einsatzbereit.

Die Roam App kennenlernen

Übersicht der Roam App



Was ist ein Captive Portal?

Ein Captive Portal, dt. etwa unausweichliches Portal, ist eine Einrichtung, die üblicherweise in öffentlichen, drahtlosen Netzwerken eingesetzt wird, um den Zugriff von Endgeräten wie Laptops oder Smartphone auf das dahinter liegende Netzwerk oder das Internet an die Zustimmung des Nutzer an bestimmte Nutzungsregeln zu knüpfen. Zudem kann der Anbieter des Netzwerks den Zugang mit einem bestimmten Benutzerkonto verbinden, um so Verbindungskosten abzurechnen.

Externe WLAN-Quellen die mit Captive Portals geschützt sind, werden von der Maxview Roam nicht unterstützt und können nicht als Internetquelle verwendet werden.

Die Roam App kennenlernen - Fortsetzung

Übersicht Einstellungen

Einstellungen	RQAM	
Anmeldepasswort ändern		Ändern Sie das Passwort, das Sie für den Zugriff auf den Router über die Roam App benötigen. Dies ist von Werk aus 'admin01'
→ Failover-Konfiguration -		WAN-Failover aktivieren/deaktivieren - Weitere
Sprachen		— Sprache der Roam App ändern
Family Browsing		Sie können hier Internetseiten blockieren auf die die Maxview Roam nicht zugreifen soll
60 Datenschutzerklärung —		Anzeigen der Roam App Datenschutzrichtlinien
i Über		Weitere Info's zur Roam App und zum Maxview Kundenservice
Sirmware wiederherstellen		Firmware wiederherstellen 'Werkseinstellungen'
し Router Neustart ———		—— Router neu starten
C> Abmelden		Von der Roam App abmelden
Lat	۲	
Dashboard Eins	tellungen	

Was ist WAN Failover

Die Failover-Funktion ermöglicht die gleichzeitige Aktivierung von SIM- und WLAN-Verbindungen. Die Roam verwendet vorrangig die WLAN-Verbindung und schaltet nur dann auf die SIM-Verbindung um, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Internetverbindung erforderlich ist.

DE Kontakt:

 Tel:
 08145 / 996 998 - 0

 Email:
 info@maxview.de

 Web:
 www.maxview.de

Technische Änderungen vorbehalten