



## Montage mittleres Sturmband

Ziehen Sie die Spannschleufe von vorne über den mittleren Gestängewinkel, bevor die Vorzeltplane und die Verbindungsstange zum Dach montiert sind. Montieren Sie das Spannband nach Aufbau des Vorzeltes mittels Feder und Spezialhäring.

## Montage seitliche Sturmblätter

Montieren Sie die seitlichen Spannblätter nach Aufbau des Vorzeltes mittels Feder und Spezialhäring.

### Stückliste:

- 3 Textilgurte mit SchlieÙe (Spannband)
- 3 Spannfedern
- 3 Spezialhäringe
- 1 Spannschleufe mit SchlieÙe



## Sonnendächer und Vorzelte ohne Vordach

Bei diesen Zelttypen wird das mittlere Sturmband mittels der Spannschleufe befestigt, in dem diese über den Mitteldorn gezogen wird.